

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://nordberg.nt-rt.ru> || [ngd@nt-rt.ru](mailto:ngd@nt-rt.ru)

## Балансировочные станды



ХАРАКТЕРИСТИКИ	4523A	4523C	4523N	4524C	4525	4525A	4525E	4525N	45TRK_380V	45TRKE
Напряжение (В)	220	220	220	220	220	220	220	220	380	220
Измерение дистанции	Автомат	Ручное	Автомат	Ручное	Автомат	Автомат	Ручное	Автомат	Ручное	Ручное

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>4523A</b>	<b>4523C</b>	<b>4523N</b>	<b>4524C</b>	<b>4525</b>	<b>4525A</b>	<b>4525E</b>	<b>4525N</b>	<b>45TRK_380V</b>	<b>45TRKE</b>
Максимальный диаметр колеса (дюйм)	36	36	36	39	43	43	43	43	40	40
Тип	Автомат	Полуавтомат	Полуавтомат	Полуавтомат	Полуавтомат	Автомат	Полуавтомат	Автомат	Автомат	Ручной
Диаметр вала (мм)	40	36	40	40	40	40	40	40	42	40
Погрешность вычислений (гр)	± 1,5	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 1	± 3	± 10
Ширина диска (дюйм)	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	1,5 - 20	5,5 - 20
Диаметр диска (дюйм)	10 - 28	10 - 24	10 - 24	10 - 24	10 - 28	10 - 28	10 - 28	10 - 28	10 - 24	13 - 24
Педаль тормоза	Электро	Есть	Есть	Нет	Есть	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть
Время измерения (сек)	8	10	10	10	7	7	7	7	7	8

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>4523A</b>	<b>4523C</b>	<b>4523N</b>	<b>4524C</b>	<b>4525</b>	<b>4525A</b>	<b>4525E</b>	<b>4525N</b>	<b>45TRK_380V</b>	<b>45TRKE</b>
Скорость вращения (об/мин)	200	200	200	200	200	200	-	140	200	200
Измерение диаметра диска	Автомат	Ручное	Ручное	Ручное	Автомат	Автомат	Ручное	Автомат	Ручное	Ручное
Измерение ширины диска	Автомат	Ручное	Автомат	Ручное	Автомат	Автомат	Ручное	Автомат	Ручное	Ручное
Потребляемая мощность (кВт)	0,18	0,37	0,2	0,25	0,09	0,09	0,09	0,09	0,8	0,75
Глубина	-	910	900	620	760	760	760	970	1 300	960
Ширина	-	750	600	990	990	1 080	990	1 150	1 000	1 220
Высота	-	1 180	1 200	1 116	1 150	1 160	1 150	760	1 150	1 200
Вес	-	93	110	129	156	177	142	-	300	276

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<http://nordberg.nt-rt.ru> || [ngd@nt-rt.ru](mailto:ngd@nt-rt.ru)